Hikvision - Agregar cámaras Wi-Fi a NVR Wi-Fi

Procedimiento para agregar una cámara WIFI HIKVISION modelo DS-2CD2023G0D-IW2 y DS-2CD2123G0D-IW2 a un NVR WIFI Modelo DS-7604NI-K1/W



El primer paso es configurar la red WIFI en el NVR, de la siguiente manera.

Entre al menú principal, configuración del sistema.

En la opción WIFI ponga nombre al SSID y contraseña.

		Configuración del Statema		
General	WPI			
& Red	SSID	PRUEBAS123		
	AreaPais	América del Norte		-
WFI	Canal	Autoadaptativo		•
· Grabación de alarma	Bandwidth	HT2040		•
	Modo de seguridad	WPA2-PSK		
 Vision en directo 	Tipo de codificación	ткар		-
▲ Excepción	Tecia	123456789		
	Puente de red			
A Usuario	Dirección IP	192.168.254.1		
	WPS			
 Vision en directo 	يبدر المركد والمركد		Siguiente	Alrès

Conecte la cámara a la red.



Abra la aplicación SADP para ver cuál IP tiene la cámara, como es un dispositivo nuevo va aparecer inactivo, ahí asigne una contraseña para activarla, la cámara por default trae una IP, si tiene un segmento de red diferente al que usted maneja debe cambiar la IP para que este en su mismo segmento y pueda realizar la configuración.

SADP								0 _ 0 ×
Sotal num	ser of online devices:				Þ	Deport	Refresh	Activate the Device
🖾 10	 1 Device Type 	1 Security	IPv4 Address	1 Port	Software Version IP	N4 Gateway HTTP Por	1 Device Serial No.	
2 001	05-2CD2023G0D-IW2	Inactive	192.168.1.64	8000	V5.52build 1710 1	92.168.1.1 80	D5-2002023660-rw	The device is not activated.
								You can modify the network parameters after the device activation.
								New Passwordt
								Activate

Este es un ejemplo de cómo quedaría si cambio la IP a mi segmento.

SADP										© _ □ ×
Total num	ber of online devices 2						Export	Refresh	I Modify Network	Parameters
 1 ID 	+ Device Type	Security	IPv4 Address	Port	Software Version	IPv4 Gateway	HTTP Port	Device Serial No.	Enable DHCP	
001	DS-7604NI-K1/W	Active	192.168.11.50	8000	V3.4.94build 170	192.168.11.1	80	DS-7604NI-K1/W04	Device Serial No.:	D5-2CD2023G0D-IW220171212AA
9 002	DS-2002023600-1W2	Active	192.168.11.58	8000	V5.5.2build 1710	192.168.11.1	80	DS-2CD202360D-1M	IP Address	192.168.11.58
						D			Port	8000
									Subnet Maski	255,255,255,0
									Gateway	192.168.11.1
									IPv6 Address:	8
									IPv6 Gateway:	a
									IPv6 Prefix Length:	0
									HTTP Port	80
									Admin December	
										10.00
										Forgot Password

Entrar a la interfaz web de la cámara.

🖉 Login	×		θ	-	σ	×
$\boldsymbol{\varepsilon} \Rightarrow \boldsymbol{c}$	No seguro	192.168.11.58/doc/page/login.asp?_1518134502011			o• ☆	1
H Aplicacione	IS SYSCOM ERI	P M Correo 🖉 SYSCOM - Todo 🔲 BITÁCORA DE PROYE 🕰 Ingenieria SYSCOM				

English

Υ.

 	1.00		-	
 ~	100	C 2.	r 2 i	. /
 ^ I	/#.	3.71	1.81	ν.



En la pestaña configuración seleccione Basic Setting y pestaña Wlan, verifique que este habilitado DHCP.

•	onfiguration x	oc/page/config.asp			θ - σ ×
E Ap	caciones SYSCOM ERP	M Correo SYSCOM - Tod	60 🔲 BITÁCORA DE PROVI 🥰 1	genieria SYSCOM	
111	VISION	Live View Configu	ration		上 admin 🕃 Logout
Q	Local	TCP/IP DDNS Port	t NAT		
	System	Lan Witan			
0	Network		2 DHCP		
	Basic Settings	IPv4 Address	192.168.254.11	Test	
	Advanced Settings	IPv4 Subnet Mask	255 255 255 0	1	
ę,	Video/Audio	IPv4 Default Gateway		1	
5	Image	Mac Address	00-95-69-d0-42-48	1	
	Event	Multicast Address]	
	Storage		Enable Multicast Discovery		
		DNS Server			
		Preferred DNS Server	0.0.0	1	
		Atternate DNS Server		1	
		🔡 Save			
				02017 Hilvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.	

En configuración avanzada (Advanced Setting) seleccione Wi-Fi y busque el SSID que acaba de configurar en su NVR, selecciónelo, se encuentra desconectado.

El Ap	icaciones SYSCOM ERP	M Corre	. 5	SYSCOM - Todo 🔲 BITA	ACORA DE PROVE	G Ingenieria SYSCOM	8							
H	VISION	Live V	kew	Configuration								1.00	min	[+ Logo
Q	Local	FTP	Emi	ail Platform Access	HTTPS QoS	Wi-Fi Integration	Protocol Ba	ndwidth Adaptation						
	System		Enable	6										
Ð	Network	1	Wreles	s List						Search				
	Basic Settings		No.	5510	Working Mode	Security Mode	Channel	Signal Strength	Speed(Mbps)	Connection Status				
	Advanced Settings		1	nvripcsuite	Manage	not-encrypted	1	86	150	Disconnected	-			
e.	Video/Audio		2	PRUEBAS123	Manage	WPA2-personal	1	78	150	Disconnected				
6	Image		3	HP-Print-25-LaserJet Pro	Manage	not-encrypted	6	71	150	Disconnected				
	Event		4	CALIDAD	Manage	WPA2-personal	6	69	150	Disconnected				
	Storage		5	SYSCOM VolP	Manage	WPA2-personal	11	69	150	Disconnected				
			6	SALA102	Manage	WPA-personal	10	68	150	Disconnected				
			7	SYSCOM WIFI	Manage	WPA2-personal	6	67	150	Disconnected				
			8	ingenieriasegtest	Manage	WPA-personal	4	67	150	Disconnected				
			9	Bienvenido a SYSCOM	Manage	not-encrypted	6	67	150	Disconnected				
			10	AB	Manage	WPA2-personal	2	66	150	Disconnected				
			11	Inpenieria 105	Manage	WPA2-personal	1	65	150	Disconnected				
			12	Bienvenido a SYSCOM	Manage	not-encrypted	1	64	150	Disconnected				
			13	7810	Manage	WPA2-personal	9	62	150	Disconnected	*			

Vaya a la parte que dice Key1 y ponga la contraseña que asigno en el Wifi del grabador y guarde.

Configuration	×									θ	\sim	σ	×
+ - C . No	seguro 192.168.11.58/doc	/page/config.asp										en 🕁	1
H Aplicaciones	SVSCOM ERP M Correo 3	SVSCOM - Todo 🔲 8/7	ACORA DE PROVI	🕰 Ingenieria SYSCON	4								
MIKVISION	Live View	Configuration								1 *	trein	G. Logou	e (
	12	Elenvenido a SYSCOM	Manage	not-encrypted	1	64	150	Disconnected	2.0				
Local	13	7810	Manage	WPA2-personal	9	62	150	Disconnected					
System	Wi-Fi												
Network	\$50	PRUEB	AS123		D.								
Basic Settings	Network Mo	ode 🛞 Mana	pe 💮 Ad-Hoc		Le .								
Advanced Set	ttings Security Mo	WPA2-	personal	٠									
Po Video/Audio	Encryption	Type TKIP		•									
imape	Key 1 😸	[d		0									
Event.		8 to 63 A hexadeo	SCII characters or mal characters	5 10 54									- 14
Storage	WPS												. 1
	8 Enable	WPS											
	PIN Code	123456	78	Generate									
	PBC co	connection Connect	t										
	O Use rou	der PIN code Conner	5										
	\$\$0	PRUEB	A\$123										
	Router PIN	code											. 1
		B Save											
				-02017 Hikwis	ion Disital Technol	pey Co. 151 AS Rid	ohits Rankensed						

NOTA: Es muy importante guardar inmediatamente después de colocar la contraseña, ya que si se cambia de pestaña sin guardar, los cambios no surtirán efecto.

Aplicaciones SYSCOM ERP	M Corres 3	SYSCOM - Todo 🚺 BIT	ACORA DE PROVI	G Ingenieria SYSCON	Ç.						
KVISION	Live View	Configuration							1 ***	n (* Lo	904
2 Local	F7P Er	nal Pattom Access	HTTPS QuS	W-Fi Integration	Protocol Ba	individiti Adaptation					
3 Dystem	2 End										
Network	Wirele	es List						Search			
Basic Settings	No.	550	Working Mode	Security Mode	Channel	Signal Strength	Speed(Mbps)	Connection Status			
Advanced Settings	1	PRUEBAS123	Manage	WPA2-personal	8	89	150	Connected			
Videolikudo	2	Ingenieria 105	Manage	WPA2-personal	1	76	150	Doconnected			
imape .	3	HP-Prot-25-LaserJet Pro	Manage	not-encrypted	6	70	150	Deconnected			
Event .	. 4	SYSCOM WIFI	Manape	VIFX2-personal	6	69	150	Disconnected			
Storage	5	AB	Manage	WFA2-personal	2	69	150	Deconnected			
	6	Mac de diseno1	Manage	WFA2-personal		69	150	Disconnected			
	7	ubret	Manage	WPA2-personal	11	68	150	Disconnected			
		MRosTin-FFD374	Matage	not-encrypted	3	67	150	Disconnected			
	9	SYSCOM VolP	Manage	VIPA2-personal	51	65	150	Deconnected			
	10	SALA102	Manage	WPA-personal	10	65	150	Disconnected			
	11	EBCE8128-PESExCpe4h	Manage	WFK2-personal	11	64	150	Disconnected			
	12	ingenierissegtest	Manage	WPA-personal	- 4	63	150	Disconnected			
	13	SYSCOM WIFE	Manage	WFA2-personal	1	62	150	Deconnected *			

Confirme si cambio el estado en modo conectado.

Una vez que está conectada la cámara, de clic en la pestaña Basic Setting, Wlan y vea que el grabador asignó una IP.

HI	KVISION	Live View	Configur	ation	
	System	TCP/IP DD	NS Port	NAT	
G	Network	Lan V	Vlan		
	Basic Settings				CP
	Advanced Settings	IPv4 Address	S	192.16	8.254.23
Q. •	Video/Audio	IPv4 Subnet	Mask	255.25	5.255.0
1	Image	IPv4 Default	Gateway		
Ë	Event	Mac Address	5	00-95-	69-e7-5e-94
B	Storage	Multicast Add	dress		
				🕑 Ena	ble Multicast Discover
		DNS Serv	/er		
		Preferred DN	S Server	8.8.8.8	3
		Alternate DN	IS Server		
		E	Save		

En su grabador ya se debe visualizar la cámara, desconecte la cámara del cable de red y queda funcionando correctamente.



¿Encontró su respuesta?